

Replacement for Kawasaki Part Numbers:

- **Wire, Battery Ground #26010-049**
- **Wire – Lead, Magnetic Switch #26011-1128**
- **Cap, Magnetic Switch 21017-023**

Kawasaki Models (12):

- [KZ650-B1 \(1977\)](#)
- [KZ650-B2 \(1978\)](#)
- [KZ650-B2A \(1978\)](#)
- [KZ650-B3 \(1979\)](#)
- [KZ650-C1 \(Custom\) \(1977\)](#)
- [KZ650-C2 \(Custom\) \(1978\)](#)
- [KZ650-C3 \(Custom\) \(1979\)](#)
- [KZ650-D1 \(SR\) \(1978\)](#)
- [KZ650-D1A \(SR\) \(1978\)](#)
- [KZ650-D2 \(SR\) \(1979\)](#)
- [KZ650-E1 \(LTD\) \(1980\)](#)
- [KZ650-F1 \(1980\)](#)